

Návod na opevnění konstrukce do izolované omítky.

Sestava kotvení do izolovaných omítek.



Hmoždinka (Fischer) průměr 14mm délka až 220mm

Malá vložka ½" plastová vodovodní trubka

Velká vložka ¾" plastová vodovodní trubka

- 1) Označíme středy děr na fasádu a naznačíme kružítkem průměr vložky.
- 2) Vyvrtáme otvor do polystyrénu a zdiva na požadovanou celkovou hloubku.
- 3) Nožem opatrně vyřízneme kruhový otvor v polystyrénu.
- 4) Otvor vyčistíme od zbytků polystyrenu nebo vaty a zbytků lepidla.
- 5) Vložíme vložku a zakrátíme ji ,aby přečnívala omítku o požadovaný rozměr-nejméně cca3mm.
- 6) Po přípravě všech děr přiložíme konstrukci a vsuneme hmoždinku přes konstrukci,vložku až do zdiva. Doklepeme kladivem.
- 7) Našroubujeme šroub a s citem utáhneme.

